

Информация для заказа

Описание продукции	Кат. номер
Аппарат дозированного сбора и смешивания донорской крови TRANSWAAG Disk 01	97.8700.115
Аппарат дозированного сбора и смешивания донорской крови TRANSWAAG KL	97.8700.090

Дополнительные принадлежности к TRANSWAAG Disk 01

Зарядное устройство TRANSWAAG для аккумуляторов NiMH (интегрировано в транспортный корпус)	97.8700.224
Аккумулятор NiMH (12 V, 3000 mA, интегрировано в транспортный корпус, время работы не менее 8 часов)	97.8700.232
RAM карта. Записываемая карта памяти (до 200 комплектов данных)	97.8700.235
8 Port RS 232 интерфейсный модуль (соединение до 8 Transwaag Disk 01 к компьютеру)	97.8700.237
TW кабель RS 232, 2 метра (соединение Transwaag Disk 01 к компьютеру)	97.8700.239
Сканер штрих кода	97.8700.242

Программное обеспечение

Операционная система Transwaag Disk 01 сконфигурированная под требования заказчика, например: <ul style="list-style-type: none">- Конфигурация меню пользователя- Режимы сканирования- Сохранение данных «online» или через RAM карту- Связь с центральным компьютером	97.8700.254
Транспортный корпус	97.8700.989

Технические данные

Размеры (Ш x В x Г)	180 x 210 x 370 (мм)
Вес	4,3 кг
Расчетное напряжение	240 В, 50-60 Гц
Точность взвешивания	1% макс. при весе 500г
Класс защиты	Класс II тип В
Условия окружающей среды	от - 10°С до +45°С, относительная влажность 85%



ООО «МК РУСТЕК»
109316, Россия, г. Москва,
Волгоградский пр-т, д.28А
Тел: +7 (495) 984 7392, 506-67-85
e-mail: info@rustech.ru
www.rustech.ru



Безопасный способ сбора донорской крови

TRANSWAAG



 **TRANSMED**
SARSTEDT - GRUPPE



Помешивающий поднос

- Адаптирован для гемоконтейнеров
- Легко снимается и чистится

Зажим трубки

- Закрытый механизм зажима (нет риска повреждения для пользователя)
- Индикация положения трубки
- Устройство пережатия в середине аппарата (максимальная длина трубки к донору)
- По достижении заданного количества крови автоматически пережимается трансфузионная трубка.

Сигнал тревоги

- При низком кровотоке
- Время донации истекло
- Сбои при донации



Меню пользователя на русском языке

- Параметры могут быть установлены индивидуально

ЖК дисплей с подсветкой

- Четкие инструкции для пользователя в процессе всей донации
- Постоянный мониторинг
- Время сбора крови
- Объем собранной крови
- Объем заданный

Индикаторы

- Количество крови достигнуто
- Индикатор скорости кровотока
- Индикатор подключения к эл. сети
- Емкость аккумулятора

Работа аппарата от аккумулятора позволяет использовать TRANSWAAG Disk 01 не только в стационарных условиях, но и на выездках. Прибор автоматически учитывает вес пластиковой тары с раствором антикоагулянта для сбора донорской крови. Непрерывный мониторинг (время взятия крови, количество крови в граммах или мл, отображение на дисплее запланированного количества крови и скорости кровотока). Контроль времени взятия крови (время взятия крови проверяется постоянно. При достижении предварительно установленного предела, взятие крови прекращается автоматически). В зависимости от выбранной единицы измерения целевое количество крови за одну процедуру взятия крови составляет от 100 до 500 мл (100 г - 550 г) с шагом по 10мл (г).

Выбор в зависимости от выбранной единицы измерения целевого количества крови за одну процедуру взятия составляет от 100 до 500 мл (100 г - 550 г) с шагом по 10мл (г). Стандартный объем составляет 450 мл или 500 мл (475г или 528 г). Встроенная операционная система позволяет эффективно и безопасно протоколировать все процессы донации:

- Сканер считывает все общеизвестные форматы штрих кодов
- Данные о донациях могут сохранены на RAM карте или на центральном компьютере.



Сканер штрих кода



Аккумулятор и зарядное устройство



RAM карта



Переносной компьютер, где могут храниться данные о донациях